



AIR CIRCULATOR

매직셰프 DC 써큘레이터

사용설명서

제품 사용 전 사용 설명서를 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.
사용설명서는 찾기 쉬운 장소에 잘 보관하십시오.

MEAC-Y533B/W

중요 안전 수칙



기본적인 안전 수칙은 전자 기기를 다룰 시 반드시 숙지하고 지켜야 합니다.
본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 작동해 주시기 바랍니다.

1. 써클레이터 사용 시 설명서에 명시된 경고 및 수칙을 반드시 읽고 지켜주시기 바랍니다.
2. 페인트, 가솔린, 니스, 마룻바닥 광택제, 또는 솔벤트 등을 포함한 가연성 액체 또는 증기가 있는 곳에 써클레이터를 사용하지 마십시오.
3. 전원 플러그는 항상 전원 공급처에 반드시 제대로 꽂혀 있는지 확인 바랍니다.
전원 플러그가 느슨하게 연결되었을 경우 전원 공급이 원활하지 않을 수 있습니다.
이런 경우 전원 공급처가 과열이 되어 화재의 위험이 있습니다.
느슨해진 전원 공급처는 반드시 전기 기술자를 통해 교체가 필요합니다.
4. 써클레이터를 사용하지 않을 시, 수리, 청소, 이동 시 반드시 전원을 끄고 플러그를 빼기 바랍니다.
5. 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 상업용, 기업용, 또는 야외에서의 사용을 위해 제작되지 않았습니다.
6. 전원 코드 및 어댑터가 카펫, 가구 등을 통하여 연결되지 않도록 주의 바랍니다.
전원 코드 및 어댑터가 과열되어 화재 발생의 원인이 될 수 있습니다.
7. 반드시 평평하고 안정된 공간에 써클레이터를 위치하여야 하며 주변 물체와 최소 50cm 이상 공간을 확보해 주시기 바랍니다.
8. 팬이 작동 시 절대로 손가락 및 이물질은 팬 전면 커버 안으로 집어넣지 마십시오.
심각한 부상을 입거나 팬이 고장이 날 수 있습니다.
9. 팬이 작동 시 바람이 나오는 방향 앞으로 막거나 가리지 마십시오.
10. 전원 코드를 문지방이나 걸려 넘어질 만한 곳에 놓지 마십시오. 코드가 손상을 입을 수 있습니다.
11. 절대로 단일 연장선에 두 개 이상의 팬 또는 다른 전자 기기와 함께 사용하지 마십시오.
12. 본 기기를 창문이나 창문 근처에 위치하시면 비를 맞을 위험이 있어 기기 고장 또는 전기 쇼크의 원인이 되므로 상기 위치에는 설치를 피해 주시기 바랍니다.
13. 팬이 훼손되었거나 기능이 제대로 작동을 하지 않을 시에는 사용하지 마시기 바랍니다.

중요 안전 수칙



기본적인 안전 수칙은 전자 기기를 다룰 시 반드시 숙지하고 지켜야 합니다.
본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 작동해 주시기 바랍니다.

14. 전원 코드 및 플러그가 손상된 경우 기기를 작동하지 마시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.
15. 본 기기를 벽에 매달거나 천장에 매달아서 사용하지 마십시오.
16. 팬 전면 커버가 벗겨졌거나 손상되었을 경우 기기 사용을 금합니다.
17. 본 기기를 물이나 습기가 많은 실내 수영장, 야외 수영장, 화장실, 또는 이와 비슷한 환경의 공간에 설치하지 마십시오.
18. 본 기기는 8세 이상의 어린이부터 사용할 수 있으며 육체적 및 정신적 장애 또는 기기에 대한 경험이 없는 그룹의 사람들은 사용 설명 및 위험성에 대해 충분히 이해하고 관리 감독하에만 기기를 사용할 수 있습니다.
19. 본 기기를 어린이 및 유아가 가지고 놀지 않도록 주의 바랍니다.
20. 본 기기를 임의로 분해, 수리 또는 개조하려는 시도를 하지 마시기 바랍니다.
21. 리모컨 및 어댑터는 반드시 본 기기에 동봉된 정품 제품을 사용하시기 바랍니다.

제품 구성



본 제품 개봉 후 아래 제품 구성품들이 모두 포함되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.

제품 구성

써클레이터 본체

리모컨

어댑터

사용 설명서

처음 사용하기 전

1. 박스 개봉 후 제품을 감싸고 있는 포장 비닐, 테이프 등을 본체에서 분리해 주십시오.
박스는 추후 이사, 이동 및 서비스 수리 의뢰 시 필요할 수 있으니 보관해 주시기 바랍니다.
2. 본체 뒷면 하단에 있는 어댑터 체결부에 어댑터를 연결해 주시기 바랍니다.
3. 컨트롤 패널의 전원 버튼을 1초 이상 눌러 기기의 전원을 켜서 작업을 시작하실 수 있습니다.

리모컨 조립 및 사용

- ① 리모컨 뒷면 배터리 커버의 홈을 손톱으로 밀어 주신 다음 이 상태에서 당겨서 분리해 주십시오.
- ② 배터리 삽입구에 동전 모양의 CR2025 배터리를 정확히 삽입해 주십시오. CR2025 배터리의 앞면이 위를 향하게 한 상태에서 넣어 주시기 바랍니다.
- ③ 배터리 커버를 리모컨에 다시 체결해 주십시오.
- ④ 리모컨을 사용하여 전원, 팬 스피드, 타이머 및 좌우·상하 회전 기능을 사용하실 수 있습니다.

리모컨 배터리는 반드시 CR2025 사양의 배터리를 사용하셔야 합니다. 배터리가 방전되면 새로운 배터리를 구매하셔서 체결해 주십시오.

기기를 장기간 사용하지 않을 경우 리모컨 배터리를 리모컨에서 분리한 후 배터리를 서늘하고 습기가 없는 곳에 지퍼백에 넣어서 보관하시는 것이 좋습니다.

반드시 리모컨은 리모컨 수신부를 향한 상태에서 작동해 주시기 바랍니다.

제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

1

2

5

3

4

6

번호	부품명
1	팬 커버
2	팬
3	컨트롤 패널
4	리모컨 수신부
5	팬 회전부
6	어댑터 체결부
7	리모컨
8	어댑터

7

8

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

컨트롤 패널



전원 켜고 끄기



1 2 3

'전원/팬 스피드 버튼'을 약 1초 이상 눌러 주시면 기기는 자동으로 팬이 돌아가며 마지막 설정하신 팬 스피드로 작동합니다.

해당 버튼을 짧게 한 번씩 누를 때마다 순차적으로 팬 스피드의 바람 세기가 1-2-3 순으로 변경됩니다.

작업을 멈추고 싶으시거나 전원을 끄기 원하실 시 해당 버튼을 아무 때고 1초 이상 누르시면 기기는 어떠한 작업 도중이건 간에 상관없이 모든 작동이 멈추고 전원이 꺼집니다. 전원이 꺼지면 컨트롤 패널 하단의 표시등도 모두 꺼집니다.

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

타이머 설정



1 3

타이머 버튼을 한번 누르실 때마다 1→3(시간)으로 순차적으로 표시등에 불이 들어오며 이것은 기기가 작동 후 자동으로 멈추는 시간을 표기합니다.
본 기기의 타이머의 시간 조절 범위는 1시간과 3시간입니다.

팬 스피드 설정



1 2 3

팬 스피드 설정은 '전원/팬 스피드 버튼'을 사용하여 바람 세기를 조절하실 수 있습니다. 전원이 켜진 상태에서 해당 버튼을 짧게 한 번씩 누를 때마다 순차적으로 팬 스피드의 바람 세기가 1-2-3 순으로 변경되며 숫자가 커질수록 바람 세기 또한 강력해집니다. 팬 스피드는 선택하신 바람 세기 레벨의 숫자 밑에 표시등이 켜져 현재 선택하신 바람 세기를 확인하실 수 있습니다.

회전 기능



본 써큘레이터는 좌우 회전, 상하 회전 기능이 있어 실내 곳곳에 골고루 바람을 전달할 수 있습니다.

좌우 회전: 해당 버튼을 한 번 누르시면 좌우로 최대 90°까지 오른편 원편으로 회전을 시작합니다.

상하 회전: 해당 버튼을 한 번 누르시면 상하로 최대 80°까지 위아래로 회전을 시작합니다.

좌우 회전, 상하 회전은 동시에 작동 가능하며 좌우 및 상하 회전을 동시에 선택하였을 시 처음 시작한 출발점으로 원위치하는 사이클은 약 40~50초 정도 소요가 됩니다.

각 회전 버튼을 한 번 더 누르시면 해당 회전 작업이 바로 정지됩니다.

세척 및 유지 보수



세척 전 반드시 기기 전원을 끄신 후 어댑터를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.

제품 외관 세척

부드러운 천 또는 수건에 물을 적당히 묻힌 후 제품 외관을 전체적으로 닦아 주시기 바랍니다.
이후 마른 천 또는 수건을 사용하여 물기를 제거해 주십시오.

 **Note:**

주의! 화학 성분제 또는 제품 표면의 변질, 스크래치 또는 변색을 일으킬 수 있는 세정제 및 거친 솔 또는 철 수 세미 같은 재질의 세척 도구를 사용하지 마십시오.

팬 세척

1

2

3

 **Note:**

참고! 제품의 수명 연장 및 청결함을 유지하기 위해 '팬'을 주기적으로 세척해 주실 필요가 있습니다.

세척 및 유지 보수



세척 전 반드시 기기 전원을 끄신 후 어댑터를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.

팬 세척

1. 십자 드라이버를 사용하여 제품 뒷면 하단 부위에 체결되어 있는 '나사'를 시계 반대 방향(왼편)으로 풀어 분리해 주시기 바랍니다. (나사는 제품 뒷면에서 보았을 시 왼편 하단의 본체에 가장 인접한 부분에 위치하고 있습니다.)

⚠ Note:

참고! 십자 드라이버는 팬 뒷면을 관통할 수 있는 얇고 긴 자성이 있는 드라이버를 사용하지기를 권장합니다. 나사 분리 시 반드시 팬 커버 부위가 정면을 향해있거나 또는 제일 아래로 내려간 상태에서 작업을 해야 수월합니다.

⚠ Note:

주의! 손으로 팬 커버의 높낮이를 억지로 조절하지 마십시오. 상하 회전 작업을 통하여 정면 또는 제일 아래로 내려가게 한 후 이 상태에서 상하 회전을 멈추게 해주시기 바랍니다. 이후 전원을 끄고 어댑터를 분리해 주십시오.

2. 팬 커버의 양 옆면을 잡고 시계 반대 방향(왼편)으로 돌려 제품 본체에서 분리해 주시기 바랍니다.

⚠ Note:

참고! 팬 커버를 고객님의 배쪽 방향으로 위치한 후 컨트롤 패널 부위는 무릎 사이에 안착한 후 이 상태에서 팬 커버를 왼편으로 돌려주시면 쉽게 분리가 됩니다.

3. 내부 중앙에 위치하고 있는 팬 고정 다이얼을 시계 방향(오른편)으로 돌려 분리해 주시기 바랍니다. 이후 팬을 꺼내어 주시기 바랍니다.

세척 및 유지 보수



세척 전 반드시 기기 전원을 끄신 후 어댑터를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.

팬 세척

4. 부드러운 천 또는 수건에 물을 적당히 묻힌 후 팬을 닦아 주신 후 이후 마른 천 또는 수건을 사용하여 물기를 말끔히 제거해 주시기 바랍니다.

⚠ Note:

주의! 절대로 팬에 직접 물을 뿌리거나 물을 붓지 마십시오.
기기 내부에 물이 유입되어 고장 및 전기 쇼크의 위험이 있습니다.

5. 세척이 완료된 팬은 고정축의 '홈'에 정확히 맞추어 안쪽까지 집어넣으신 후 팬 고정 다이얼을 시계 반대 방향(왼편)으로 돌려 팬이 완전히 고정될 때까지 체결해 주시기 바랍니다.

⚠ Note:

주의! 팬 고정축은 완전한 원형이 아니므로 팬 고정 다이얼의 홈과 고정축의 홈에 맞추어 정확히 끼워 넣으셔야 합니다.

6. 팬 커버를 시계 방향(오른편)으로 돌려 제품 본체에 체결해 주신 후 '나사'를 제 위치에 시계 방향(오른편)으로 돌려 고정시켜 주시기 바랍니다.

제품 사양



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 사양

제품명	선풍기 (써큘레이터)
모델명	MEAC-Y533B/W
정격 전압	12Vdc, 1.5A
소비 전력	13W
소음	13 - 50dB
사이즈	265mm x 260mm x 330mm
제품 무게	2.5kg

문제 해결 방법



제품 사용 시 고장이 의심될 경우 아래 문제 해결 방법을 먼저 확인해 주시기 바랍니다.
지속적으로 동일한 증상이 있을 경우 지정된 서비스 센터로 접수해 주시기 부탁드립니다.

문제 해결 방법

증상	추정 원인	해결 방법
전원이 들어오지 않습니다.	어댑터를 소켓에 연결하지 않음	어댑터를 소켓에 연결해 주십시오.
	어댑터가 본체에 제대로 체결되지 않음	어댑터를 체결부에 정확히 고정시켜 주십시오.
기기가 일정 시간 후 멈춥니다.	타이머 설정 여부	타이머 설정을 하셨는지 확인해 주십시오.
비정상적인 소음 발생	부적합한 공간에 설치	평평하고 안정된 공간에 설치해 주십시오.
상하 또는 좌우 회전이 되지 않음	모터 또는 전자 회로 불량	서비스 센터에 접수해 주십시오.

제품보증서

DC 써클레이터
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프
■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000



본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

- 반품 및 교환처 : 구입처
- A/S 및 문의처 : 031-547-2000

<http://www.magicchefkorea.co.kr>