



사 용 설 명 서



매직쉐프 헤파필터 공기청정기 **MECA-X01B/S**

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 안전한 곳에 보관하시기 바랍니다.

매직쉐프 헤파필터 공기청정기의 장점

모션 센서로 작동되는 스마트한 기능:	손바닥의 모션 하나로 전원 켜기, 바람 양 조절, 전원 끄기가 가능합니다. 안전하고 트렌드에 맞으며 사용 시 재미를 느낄 수 있는 최신 기술을 느끼실 수 있습니다.
효과적인 콤보 필터 효과:	메인 필터 스크린, 효과적인 헤파 필터 스크린, 살균 및 공기 청정을 해주는 카본 필터 스크린으로 구성되어 더욱 효과적인 공기 청정을 가능케 해줍니다.
작은 반응에도 민감한 센서 장착:	온도, 습도, 그리고 공기 청정도를 감지하여 현재 주위 상황을 표시창에 표기 해 줍니다.
알루미늄 합금 본체:	2mm의 강한 재질의 알루미늄 합금으로 만들어진 공기 청정기의 본체는 매끄럽고 내구성이 강합니다. 표면은 양극 산화 작용이 추가되어 시각적으로 아름다우며 표면에 거친 느낌이 없습니다.
다양한 환경에 사용가능:	자동차 내부, 사무실 책상 위 등 작은 공간 어디에서나 사용 가능합니다.

공기청정기 작동 방법

5V/1A 사양의 USB 삽입구에 전원 케이블을 꽂아 주십시오.
사용하시려는 USB 삽입구가 5V이며 최소 1A 이상을 수용
할 수 있는지 사용 전 확인 바랍니다.

전원이 연결된 후 손바닥을 아래로 향하여 기기의 맨위에서
약 3cm 정도 떨어진 상태로 그림과 같이 쓸어주는 동작을
취하여 주십시오. 쓸어주는 동작은 총 3개의 작동 상태를
표시창에 나타내주며 사이클을 변경시켜 줍니다.

첫번째 쓸어주는 동작: 기기의 공기 청정 기능이 시작됩니다.
바람 세기는 약함으로 진행되며 테두리에 불빛이 원통을 따라
가며 켜집니다.

두번째 쓸어주는 동작: 바람 세기는 강으로 변경되며 테두리에
불빛이 원통을 따라가며 켜집니다.

세번째 쓸어주는 동작: 전원이 깨집니다.
팬이 멈추며 표시창이 꺼지며 테두리의 불빛도 깨집니다.




제품 사양

제품명: 헤파 필터 공기청정기	음이온 방출량: 5,000,000/cm ²
모델명: MECA-X01B/S	제품 사이즈: 지름 66mm, 높이 180mm
정격 전압: DC 5V/1A	제품 무게: 310g
소비 전력: < 4W	전원 케이블 길이: 0.8m
소음 레벨: < 39dB	사용 가능 공간: 의자 7개 미만의 차량, 또는 2.5평까지
팬 사양: DC 터보 팬	필터 교체 주기: 3~6개월 사이
사용 가능 환경 온도: -5°C ~ 50°C	

* 필터 교체 주기는 사용 빈도 또는 사용 환경에 따라 다를 수 있으나 통상적으로 3개월에서 6개월 사이에 교체해 주시는 것이 좋습니다.
(필터 구매처: 판매처 또는 A/S 센터)

표시창 설명



제품보증서

공기청정기
(가정용)

품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)		
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일		

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

◆ 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

유상서비스

고장이 아닌 경우

- (기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
 - 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
 - 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
 - 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
 - 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
 - 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
 - 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

■ 수입원 : (주) 매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000



Magic Chef[®]

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

- 반품 및 교환처 : 구입처
- A/S 및 문의처 : 031-547-2000

www.magicchefkorea.co.kr